



ImagePerfect™ 7810 WindowTex White



ImagePerfect™ 7811 WindowTex Pebble

ImagePerfect™ 7800 WindowTex

ImagePerfect 7800 WindowTex lasinsomistuskalvojen asennusohje ja hoitosuositukset

Valmistelut

Toimita materiaali asennuspaikalle mieluiten alkuperäispakkauksessa, jotta vältät painaumajäljet.

Teippi tulee säilyttää 10 - 35°C lämpötilassa, ja suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla 35 - 55%. Korkeammat lämpötilat ja /tai kosteus voivat vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin.

Materiaali on hyvä pitää samankaltaisissa olosuhteissa 48 tuntia ennen asennusta, asennuksen aikana sekä 48 tuntia asennuksen jälkeen.

Kääri käyttämättä jäänyt materiaali tiukasti alkuperäisen keskiön ympärille, jotta loppurulla säilyy siistinä, taustapaperi paikoillaan eikä materiaali pääse käpristymään.

Asennus

Asennuspinnan tulee olla kuiva ja lämpötilan vähintään 10°C.

Mittaa teipattava alue ja leikkaa materiaali noin 10 cm peitettävää aluetta suuremmaksi.

Irrota ensimmäiset 10 - 15 cm kalvoa taustapaperista ja varmista, että kalvo ei ole vääntynyt tai venytynyt.

Asenna kalvo ylhäältä alaspäin. Poista hitaasti taustakalvoa ja käytä lastaa tai rullaa kiinnittääksesi kalvon lujasti lasiin.

Yksinkertaiset muodot voidaan kiinnittää sellaisenaan mutta suosittelemme high-tack -liimaisen siirtoteipin käyttämistä mikäli teippi on leikattu monimutkaisempaan muotoon.

Tuotteen liima sallii teipin asemoinnin asennuksen aikana mutta sen jälkeen, kun teippi on lastattu kunnolla kiinni, se ei ole enää asennettavissa uudelleen, jos teippi irrotetaan.



ImagePerfect™ 7812 WindowTex Charcoal

Leikkaa pois ylimääräinen materiaali viivottimen ja terävän veitsen avulla. Varo, että et vahingoita mahdollisia ikkunoiden reunoissa mahdollisesti olevia kumitiivisteitä.

Mikäli teippausta on tarvetta jatkaa suurikokoisissa asennuksissa, liki huomaamaton sauma saadaan aikaan asentamalla kalvoa ensin hieman päällekkäin ja tekemällä sitten läpileikkaus terävällä veitsellä päällimmäisen osan yli.

Olethan varovainen, että et vahingoita lasia, kun leikkaat saumaa. Voit lisätä suikaleen IP WindowTex -kalvoa sauman alle ns. kolmanneksi kerrokseksi ja poistaa sen, kun olet leikannut ylimmän kerroksen pois.

Asennetun kalvon puhdistus

Pöly voidaan poistaa nukkaamattomalla liinalla tai imurilla käyttäen puhdasta ja pehmeää harjaspäätä.

Miäli pölyä on hankala poistaa, voidaan kokeilla myös liimarullan /teippiharjan käyttöä (jollaisella poistetaan nukkaa tai karvoja vaatteista).

Kevyet tahrat voidaan poistaa pehmeällä mikrokuituisella liinalla ja vedellä. Sitkeämpiin likatahroihiin voidaan käyttää pehmeää mikrokuituliinaa ja vesipohjaista, liuotinvapaata puhdistusainetta (suosittelemme testaamaan ensin pienelle alueelle, mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan).

IP WindowTex -kalvoa ei saa puhdistaa määrällä sienellä, höyryllä tai vesisuihkulla, koska nämä menetelmät voivat vaikuttaa tuotteen liimaan ja kalvon kiinnittymiseen.

Älä yritä poistaa IP WindowTex -kalvoa pestäksesi sitä - uudelleenasennus ei ole mahdollinen.

Mikäli kalvo on asennettu vain osittain ikkunaan, tulee ikkunan paljas osa puhdistaa pehmeällä, mikrokuituliinalla ja ikkunanpesuun soveltuvalla aineella, varoen samalla, että puhdistusliuos ei pääse liiaksi kastelemaan tai tahraamaan IP WindowTex -kalvoa.

Kalvon poisto

IP WindowTex voidaan poistaa helposti nostamalla kalvoa reunasta ja vetämällä se irti.

Mikäli lasiin jää liimajäänteitä, voidaan ne poistaa käyttäen tavanomaisia, tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

HUOM! Ikkunan mahdollinen lämpöjännite

Normaaleissa olosuhteissa IP WindowTex ei aiheuta lämpöjännitteitä lasiin mutta riski kasvaa teippausten kohdalla, jos teippaus on:

- Tulostettu tummilla väreillä
- Altistuu suoralle auringonpaisteelle osittain (esimerkiksi jos ikkuna on osittain varjossa)
- Altistuu pistemäiselle kuumenemiselle
- Asennettu väärin

Huomaathan, että tämän vuoksi IP 7812 Window Tex Charcoal tai IP 7810 WindowTex White (mikäli tulos-tettu hyvin tummaksi) eivät ole suositeltavia asentaa monikerroksisiin lämpölaseihin.