



ImagePerfect™ 2578PA 2D-yliteippaustarra asennusohjeet

Tulosteen jälkikäsitely

- Varmista, että tuloste on täysin kuiva ennen leikkuuta, laminointia tai asennusta.
- Liutinpohjaisten tulosteiden tulee antaa kuivua 48 tuntia ennen jälkikäsitelyä ja asennusta.
- Kuivumisen helpottamiseksi tulosteet tulisi arkittaa ja kuivattaa avoimena telineissä. Mikäli tämä ei ole mahdollista rullalla oleva tuloste ei saa olla tiukasti kiinni rullattuna vaan hyvin löyhästi hylsyn ympärillä ja irti lattiasta, jotta materiaali pääsee kuivumaan.
- Latex-väreillä tehdyt tulosteet ovat heti laminoitavissa tai asennettavissa mutta suosittelemme kuitenkin, että tulosteen annetaan hetken hengähtää ennen jälkikäsitelyä.
- Mikäli tuloste laminoidaan anna laminaatin kiinnittyä rauhassa tulosteeseen vähintään 12 tuntia ennen leikkausta ja asennusta.
- Laminoidessa huomioi myös, että laminointilaitteessa ei ole liikaa jarrutusvoimaa - tämä voi tuottaa jännitettä materiaalin pintaan ja johtaa laminoitujen tulosten irtoamiseen ajoneuvon pinnasta.

Asennusympäristö

- Asennustilan tulee olla puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Ajoneuvon on oltava puhdas, kuiva ja pinnan lämpötila 18 - 22 °C.
- Tulostettu /laminoitu materiaali tulee olla säilytetty samassa lämpötilassa.

Esivalmistelut ja pinnan puhdistaminen

- Ennen asennusta ajoonuvo on pestävä perusteellisesti vedellä ja miedolla pesuaineella. Myös mahdollinen vahaus on poistettava.
- Etenkin kylminä vuodenaikoina suosittelemme, että auto pestään jo edeltävänä iltana ja tuodaan kuivumaan ja lämpenemään sisälle.
- Ennen teippausta pyyhi vielä koko auto huolellisesti Avery Surface Cleanerilla ja nukkaamattomalla liinalla varmistaaksesi pinnan täydellisen puhdistumisen. Varmista, että pinta on myös kokonaan kuivunut.
- Puhdistamisen jälkeen auton pintaan ei tule koskea enää paljain sormin.

Asennustekniikka yksiportaiselle 2D-syvennykselle

- Asennustekniikka on aivan sama kuin perinteisen valuvinyylikalvon kohdalla.
- Kiinnitä teippi ajoneuvon pintaan - vedä materiaali 2D-syvennyksen yli.
- Lastaa pokkauksen ulkopuolinen /ylempänä oleva osa.
- Käy pokkauksen reuna sormin läpi venyttämättä materiaalia - käytä asennushanskaa.

SERIDECO

Seri-Deco Oy
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula

a Spandex Company

Puh. 010 841 8080
myynti@seri-deco.fi www.seri-deco.fi

ImagePerfect



- Kiinnitä lastalla suora osuus syvennyksen sisäpuoliselta alueelta jättäen 10 cm leveä alue pökkauksen reunasta käsittelemättä. Mittana voi hyödyntää normaalia 10 cm leveää lastaa.
- Lämmitä teippiä kuumailemapuhaltimella varovasti 45 - 55 C asteeseen, venytä materiaali syvennyksen reunaan sormella tai lastalla.
- Lastaa sitten kiinni myös 10 cm "tasku".
- Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=XMx8_tJtLcw&feature=youtu.be

Jälkilämmitys

- Kiinnitetty teippi tulee jälkilämmittää 100 - 120 °C asteeseen erityisen huolellisesti niissä kohdin, joissa materiaalia on venytetty. Käytä laserlämpömittaria apuna varmistaaksesi riittävän lämmön. **Huom!** Jälkilämmitys on hyvä tehdä välittömästi /mahdollisimman pian materiaalin venyttämisen jälkeen, jotta materiaali ei pääse nousemaan pökkauksen pohjasta irti.

Teippauksen jälkeen

- Suosittelemme, että teipattua ajoneuvoa pidetään asennuslämpötilassa (18 - 22 °C) vähintään 12 tuntia sen jälkeen, kun teippi on asennettu.

Työkalut ja tarvikkeet

Oikeilla työkaluilla toteutat siistit ja kestävät teippaukset.

- Avery Surface Cleaner (AVECLEA) - ajoneuvon pinnan puhdistamiseen ennen teippausta
- SuperGlove (B2W300-) - laadukas ja kestävä teippaushanska, koot S, M ja L
- A-400GRP NT Cutter (NTA-400GRP) - pieni katkoteräveitsi tarkkaan työskentelyyn + 30 asteen terät BAD-21P
- Avery magneetit (AVEMAG) - pitävät magneetit teippien asemointiin, eivät vahingoita asennuspintaa
- Avery Dennison lastat (AVELAS, AVELASFLEX ja AVELASXTREME) - lastat teipin kiinnitykseen
- ImagePerfect™ IR Thermometer (MIPIR361) - tarkka ja kätevä laser-infrapunamittari lämpötilan tarkastamiseen

Teipatun pinnan puhdistukseen löydät valikoimastamme erityisesti autoteipeille tarkoitettut Averyn Wrap Care sarjan tuotteet.

- Avery Vinyl Cleaner (AVECLEA2) - yleispuhdistukseen, pöly, kevyt lika, sormenjäljet
- Avery Power Cleaner (AVECLEA3) - vaikeammat tarhat kuten lintujen jätökset, puun mahla
- Avery Sealant (AVESEAL) - hoitoaine, muodostaa suojaavan kerroksen teipin päälle ja helpottaa pinnan puhdistamista

SERIDECO

a Spandex Company

Seri-Deco Oy
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula

Puh. 010 841 8080
myynti@seri-deco.fi www.seri-deco.fi

ImagePerfect