



ImagePerfect™ 7505 E-Change Film on huipputekninen sähköoptisilla ominaisuuksilla varustettu kalvo, joka mahdollistaa lasipinnan läpinäkyvyyden muuttamisen yhdellä napin painalluksella. Kalvo on läpinäkyvä, kun se on päällä, ja valkoinen opaalilasias muistuttava, kun sen kytkin on off-asennossa. Kalvo voidaan asentaa mihin tahansa tasaiselle sisätilojen lasipinnalle.

IP 7505 E-Change Film myydään mittojen mukaan valmiiksi leikattuna ilmoitettuun kokoon. Vuodan maksimileveys on 152 cm. Toimitus sisältää kalvon, kaukosäätimen, tarvittavat kaapelit sekä muuntajan. Sopivan mittainen sähköjohto tulee hankkia itse.

Valmistelut

Ennen asennusta lasipinnan tulee olla täysin puhdas ja kuiva. Kaikki pöly, lika ja rasva täytyy olla täysin poistettu.

Huolehdiathan myös koko ympäröivän tilan siisteydestä, jotta leijailtava pöly tai ympärillä pyörivät roskat eivät takerru kalvoon ja pilaa asennusta.

Kalvo tulee pitää koko ajan tasaisena ja suorana, sitä ei saa taittaa tai rullata.

Huom! Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

ImagePerfect™ 7505 E-Change Film

ImagePerfect 7505 E-Change Film sähköisen näkösuojakalvon asennusohje ja hoitosuositukset

Asennus

Kalvo on asennettava kuivana, koska veden käyttö vaurioittaa kalvoa pysyvästi.

Älä taita tai rullaa kalvoa asennuksen aikana. Kalvoon jää helposti jälkiä.

Pidä päällispuolen suojakalvo paikoillaan kunnes asennus on kokonaan valmis.

Käytä antistaattisia käsineitä ja haalareita koko asennuksen ajan, jotta vältetään pölyn ja lian siirtyminen ja tarttuminen kalvoon.

Mikäli on tarvetta jatkaa teippausta tulee vuotien väliin jättää 0,5 mm - 1,0 mm rako (tämä estää oikosulun muodostumisen ja kalvon vahingoittumisen).

Kalvoa ei saa asentaa ikkunan tai lasielementin kehyksien alle, koska tämä voi aiheuttaa painetta kalvoon ja vahingoittaa sitä.

Asennetun kalvon hoito

Älä puhdista kalvoa 1. kuukauden aikana asennuksesta.

Älä käytä hankaavia puhdistustuotteita, ammoniakkaa, harjoja tai teräviä lastoja, sillä nämä todennäköisesti vahingoittavat kalvon pintaa.

Käytä puhdistukseen pehmeää mikrokuituista liinaa.

Älä kiinnitä minkäänlaisia tarroja tai teippejä kalvon päälle.

Jatkuvaa yhtäjaksoista kalvon päällä pitoa (24 h /vrk) tulee välttää. Automaattisesta sammuttamisesta voidaan huolehtia esimerkiksi ajastimella.